

# AQUANOT® FLOOD ALERT® BY ZOELLER

P/N 10-0763

FM1699  
0905  
Supersedes  
0801

## INSTRUCTIONS FOR USE

**DESCRIPTION:** The Aquanot® FLOOD ALERT® by Zoeller is a self-contained electronic device that sounds an alarm when the metal leads of the sensor come in contact with water. The alarm is powered by three (3) AAA alkaline batteries and features an audible low battery alarm by emitting a short beep periodically. The unit may also be powered by an optional 4.5 volt DC power adapter (available at most electronic retailers).

**CAUTION** NEVER SUBMERGE OR ALLOW WATER TO COME INTO CONTACT WITH THE FLOOD ALERT® ENCLOSURE.

### INSTALLATION

1. Open the back cover by removing the two screws and insert three AAA batteries. Replace the cover and activate the alarm by the slide switch on the side. A tone will confirm that the alarm is armed. Note: Switching the alarm On and Off in rapid succession will defeat this feature. Waiting a few seconds between cycling the power will allow the unit to function normally.
2. Test the **FLOOD ALERT®** by immersing the sensor leads in water. You will hear a loud pulsating sound. This indicates that the unit is working properly. To silence alarm, simply remove the sensor leads from the water and wipe them dry. Blowing air across the sensor leads will remove any residual moisture that may still be on them.
3. Determine the location and level that you wish to monitor. Mount the water level sensor by removing the adhesive backing and firmly placing the sensor at the predetermined location and level.
4. Use the velcro tape included in the package to mount the **FLOOD ALERT®** to any smooth, clean surface. Make certain that the alarm enclosure will not come into contact with water.

### MAINTENANCE

- a) Test your **FLOOD ALERT®** once a month and, if necessary, clean the water level sensor leads to insure proper operation.
- b) Under normal circumstances the three AAA batteries should provide one year of service. REPLACE YOUR BATTERIES AT LEAST ONCE A YEAR to insure proper operation. NOTE: Damp locations or high temperature may reduce the battery life.

### LIMITED WARRANTY

Zoeller Pump Company warrants, to the purchaser and subsequent owner during the warranty period, every new Zoeller Pump Company product to be free from defects in material and workmanship under normal use and service, when properly installed, used and maintained, for a period of one year from date of installation or 18 months from date of manufacturer, whichever comes first. Parts that fail, (within one year of installation or 18 months of manufacturer, whichever comes first) that inspections determine to be defective in material or workmanship, will be repaired, replaced or remanufactured at Zoeller Pump Company's option, provided however, that by so doing we will not be obligated to replace an entire assembly, the entire mechanism or the complete unit. No allowance will be made for shipping charges, damages, labor or other charges that may occur due to product failure, repair or replacement.

This warranty does not apply to any material that has been disassembled without prior approval of Zoeller Pump Company, subjected to misuse, misapplication, neglect, alteration, accident or act of God; that has not been installed, operated or maintained in accordance with Zoeller Pump Company installation instructions; that has been exposed to but not limited to the following: sand, gravel, cement, mud, tar, hydrocarbons or hydrocarbon derivatives (oil, gasoline, solvents, etc), wash towels or feminine sanitary products, etc. or other abrasive or corrosive substances. This warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied; and we do not authorize any representative or other person to assume for us any other liability in connection with our products.

Contact Zoeller Pump Company, 3649 Cane Run Road, Louisville, Kentucky 40211-1961, Attention: Customer Service Department to obtain any needed repair or replacement of part(s) or additional information pertaining to our warranty.

ZOELLER PUMP COMPANY EXPRESSLY DISCLAIMS LIABILITY FOR SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES OR BREACH OF EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTY; AND ANY IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND OF MERCHANTABILITY SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESSED WARRANTY.

Some states do not allow limitations on the duration of an implied warranty, so the above limitation may not apply to you. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

For additional information write, call or e-mail:

Zoeller Pump Co. • 3649 Cane Run Rd. • Louisville, KY 40211

1-800-928-PUMP • e-mail: [zcotechnical@zoeller.com](mailto:zcotechnical@zoeller.com) • web site: [www.zoeller.com](http://www.zoeller.com)

## FLOOD ALERT® AQUANOT® DE ZOELLER

## INSTRUCCIONES PARA EL USO

**DESCRIPCIÓN:** El Aquanot® FLOOD ALERT® de Zoeller es un dispositivo electrónico auto-contenido que suena una alarma cuando los conductores metálicos de su sensor están en contacto con el agua. La alarma funciona con tres (3) pilas alcalinas AAA y se caracteriza por una alarma auditiva que indica la carga baja de la pila emitiendo un sonido breve interrumpido periódicamente. La unidad también puede funcionar mediante un dispositivo adaptador de energía de corriente directa de 4.5 voltios (disponible en la mayoría de los comercios minoristas de electrónica).

**PRECAUCIÓN:** NUNCA SUMERJA O PERMITA QUE EL AGUA ESTÉ EN CONTACTO CON LA CUBIERTA DEL FLOOD ALERT®.

### INSTALACIÓN

1) Abra la cubierta posterior removiendo los dos tornillos e introduzca las tres pilas AAA. Vuelva a colocar la cubierta y active la alarma deslizando el interruptor lateral. Un sonido confirmará que la alarma está activada. Nota: Si mueve el interruptor de la posición ON (activada) a OFF (desactivada) rápida y repetidamente, se inhabilitará esta característica. Espere unos segundos entre el ciclo de activación y de desactivación de la energía y la unidad funcionará normalmente.

2) Pruebe el FLOOD ALERT® sumergiendo los conductores del sensor en el agua. Oirá una fuerte alarma intermitente. Esto indica que la unidad está funcionando correctamente. Para silenciar la alarma, simplemente remueva los conductores del sensor del agua y séquelos. Soplar aire a través de los conductores del sensor remueve toda la humedad que aún pueda quedar en los mismos.

3) Determine el lugar y el nivel que desea controlar. Monte el sensor de nivel de agua removiendo el reverso adhesivo y coloque firmemente el sensor en el lugar y nivel predeterminados.

4) Use una cinta de velcro, incluida en este paquete, para montar el FLOOD ALERT® en cualquier superficie suave y limpia. Asegúrese de que la cubierta de la alarma no pueda estar en contacto con el agua.

### MANTENIMIENTO

a) Pruebe el FLOOD ALERT® una vez por mes y, si es necesario, limpie los conductores del sensor de nivel de agua para asegurar un funcionamiento correcto.

b) Bajo circunstancias normales, las tres pilas AAA deben suministrarle un año de servicio. REEMPLACE LAS PILAS AL MENOS UNA VEZ POR AÑO para asegurar un funcionamiento correcto. NOTA: Los lugares húmedos o la temperatura alta pueden reducir la duración de la pila.

### GARANTÍA LIMITADA

Zoeller Pump Company garantiza, al comprador y dueño subsiguiente durante el período de garantía, que todo producto nuevo de Zoeller Pump Company estará libre de defectos en el material y mano de obra bajo uso y servicio normales, cuando se lo instale, use y mantenga correctamente, por un período de un año a partir de la fecha de instalación o de 18 meses a partir de la fecha de fabricación, cualquiera sea primero. La(s) pieza(s) que falle(n) (dentro del período de un año a partir de la fecha de instalación o de 18 meses a partir de la fecha de fabricación, cual quiera sea primero) y que las inspecciones determinan defectuosas en el material o mano de obra, se repararán, reemplazarán o volverán a fabricar a opción de Zoeller Pump Company, siempre y cuando al hacer esto no estemos obligados a reemplazar el conjunto completo, el mecanismo completo o la unidad completa. No habrá concesión por gastos de embarque, daños, gastos de mano de obra u otros que pudiesen ocurrir debido a la falla, reparación o reemplazo del producto.

Esta garantía no se aplica a cualquier material que se haya desarmado sin la aprobación previa de Zoeller Pump Company, o que haya sido objeto de mal uso, mala aplicación, negligencia, alteración, accidente o acto de fuerza mayor; que no se lo haya instalado, operado o mantenido de acuerdo con las instrucciones para la instalación de Zoeller Pump Company; que se lo haya expuesto, pero no limitado, a lo siguiente: arena, grava (pedregulio), cemento, lodo, alquitrán (brea), hidrocarburos o derivados de hidrocarburos (aceite, gasolina, solventes, etc.), toallas higiénicas o productos sanitarios femeninos, etc., u otras substancias abrasivas o corrosivas. Esta garantía es en lugar de todas las otras garantías explícitas o implícitas; y no autorizamos a cualquier representante u otra persona a asumir por cuenta nuestra otra responsabilidad en relación con nuestros productos.

Comuníquese con Zoeller Pump Company, 3649 Cane Run Road, Louisville, Kentucky 40211-1961, USA, Atención: Customer Service Department (Departamento de Servicio al Cliente) para obtener cualquier pieza de reparación o de reemplazo o información adicional relacionada con nuestra garantía.

ZOELLER PUMP COMPANY EXPRESAMENTE RENUNCIA A TODA OBLIGACIÓN POR DAÑOS ESPECIALES, CONSECUENTES O INCIDENTALES O INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA; Y TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y DE CALIDAD COMERCIAL SE LIMITARÁ A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPRESA.

Algunos estados no permiten límites en la duración de una garantía implícita, así que el límite arriba mencionado puede no aplicarse en su caso. Algunos estados no permiten la exclusión o límite de daños incidentales o consecuentes, así que la exclusión o límite arriba mencionado puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le da derechos legales específicos y puede tener también otros derechos que pueden variar de estado a estado.

### Para información adicional escriba, llame o envíe correo electrónico a:

Zoeller Pump Co. • 3649 Cane Run Rd. • Louisville, KY 40211

1-800-928-PUMP • zcotechnical@zoeller.com • www.zoeller.com

## FLOOD ALERT® AQUANOT® DE ZOELLER

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

**DESCRIPTION –** FLOOD ALERT® Aquanot® de Zoeller est un appareil électronique autonome qui sonne une alarme quand les extrémités métalliques du détecteur sont en contact avec de l'eau. L'alarme est alimentée par trois (3) piles alcalines AAA et est équipée d'une alerte de piles faibles, émettant périodiquement une courte tonalité. Il est aussi possible d'alimenter l'appareil avec un transformateur optionnel de 4,5 V cc (vendu dans la majorité des magasins d'électronique).

**PRUDENCE – IL NE FAUT JAMAIS IMMERGER LE BOÎTIER DE L'APPAREIL FLOOD ALERT® NI PERMETTRE SON CONTACT AVEC DE L'EAU.**

### INSTALLATION

1) Après avoir enlevé les deux vis, ouvrir le couvercle arrière et insérer trois piles AAA. Remettre le couvercle en place et activer l'alarme à l'aide du commutateur latéral. Une tonalité confirme que l'alarme est armée. Remarque – La mise en marche et l'arrêt répétés désactivent cette fonction. Pour remettre l'appareil en état de fonctionnement normal, attendre quelques secondes avant de le remettre sous tension.

2) Pour faire l'essai de FLOOD ALERT®, plonger les extrémités du détecteur dans de l'eau. L'appareil émet une alarme modulée très forte. Ceci indique que l'appareil fonctionne correctement. Pour arrêter l'alarme, il suffit de sortir les extrémités du détecteur de l'eau et de les sécher. Souffler de l'air sur les extrémités du détecteur permet d'enlever l'humidité qui y reste.

3) Déterminer l'emplacement et le niveau qu'il faut surveiller. Pour monter le détecteur de niveau d'eau, enlever le dos adhésif et placer fermement le détecteur à l'endroit et au niveau désirés.

4) Avec du ruban à boucles et crochets, inclus dans l'emballage, monter FLOOD ALERT® sur n'importe quelle surface lisse et propre. Il faut s'assurer que le boîtier de l'alarme ne peut pas être en contact avec l'eau.

### ENTRETIEN

a) Il faut faire un essai de fonctionnement une fois par mois et, si nécessaire, nettoyer le détecteur de niveau d'eau pour assurer son bon fonctionnement.

b) Dans les circonstances normales, les trois piles AAA doivent fournir un an de service. IL FAUT REMPLACER LES PILES AU MOINS UNE FOIS PAR AN pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil. REMARQUE – Un endroit humide ou une température élevée peut réduire la longévité de la pile.

### GARANTIE LIMITÉE

Zoeller Pump Company garantit à l'acheteur et au propriétaire ultérieur pendant la période de garantie, tout produit neuf de Zoeller Pump Company contre tout défaut de matériel et de main d'œuvre, en utilisation normale et quand installé, utilisé et entretenu correctement, pendant une période d'un an à compter de la date d'installation ou 18 mois à compter de la date de fabrication. Les pièces jugées défectueuses pendant la période de garantie seront réparées, remplacées ou rénovées au choix de Zoeller Pump Company, à condition qu'en faisant cela nous ne soyons pas obligés de remplacer l'ensemble, le mécanisme complet ni l'appareil complet. Aucune provision n'est faite pour les frais d'expédition, les dégâts, la main d'œuvre ni autres frais causés par la défaillance, la réparation ou le remplacement du produit.

Cette garantie ne s'applique pas à du matériel qui a été démonté sans autorisation préalable de Zoeller Pump Company, soumis à des abus, des mauvaises applications, de la négligence, des modifications, des accidents ou à des cas de force majeure; qui n'a pas été installé, utilisé ou entretenu selon les instructions de Zoeller Pump Company ; qui a été exposé, sans limitation, à du sable, des gravillons, du ciment, de la boue, du goudron, des hydrocarbures ou des dérivés d'hydrocarbures (huile, essence, solvants, etc.), serviettes ou produits d'hygiène féminine ou autres produits abrasifs ou corrosifs. Cette garantie remplace toutes les autres garanties exprimées ou implicites et nous n'autorisons aucun représentant ou toute autre personne à accepter la responsabilité en notre nom pour nos produits.

Contacter le Customer Service Department de Zoeller Pump Co, 3649 Cane Run Road, Louisville, KY 40211-1961, pour obtenir des réparations, des pièces de remplacement ou des renseignements supplémentaires sur la garantie.

ZOELLER PUMP COMPANY REFUSE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DÉGÂTS SPÉCIAUX, INDIRECTS OU SECONDAIRES OU LES RUPTURES DE GARANTIE EXPRIMÉES OU IMPLICITES ; ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE D'APPLICATION POUR UNE UTILISATION SPÉCIFIQUE OU DE VENDABILITÉ EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPRIMÉE.

Certaines provinces ne permettent pas les limitations de la durée de la garantie implícite et il est possible que cette limitation ne s'applique pas. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dégâts secondaires ou indirects, et il est possible que cette limitation ou exclusion ne s'applique pas. Cette garantie donne des droits spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

### Pour obtenir des informations additionnelles escrivez,appelez ou envoyez un e-mail à

Zoeller Pump Co. • 3649 Cane Run Rd. • Louisville, KY 40211

1-800-928-PUMP (7867) • zcotechnical@zoeller.com • www.zoeller.com